

Eksempel på generell instruks for sanering av asbestholdige vann- og avløpsrør:

Instruks

Arbeidet skal følge denne instruksen som er basert på forskrift om utførelse av arbeid § 4-6

1. Melding til Arbeidstilsynet

Meldingen skal være sendt 1 uke før oppstart. Bruk Arbeidstilsynets meldeskjema. Ved akutte hendelser (for eksempel vannlekkasjer) som krever øyeblikkelige tiltak, kan melding sendes inn i etterkant, så snart det lar seg gjøre.

2. Dokumentasjon som skal være tilgjengelig på saneringsstedet

- Instruks for arbeidet (skal være gjennomgått og være lett tilgjengelig på stedet)
- Tillatelse til asbestarbeid
- Arbeidstakernes kursbevis
- HMS-kort

3. Etablering av saneringsområdet

- Sperr av området
- Sett opp sikkerhetsskilt med teksten «Asbest – Adgang forbudt for uvedkommende»

4. All røyking er forbudt på området

5. Personlig verneutstyr

- Bruk støvtett, glatt engangsdress med hette og hansker eventuelt med glatt regndress (uten lommer) over hvis forholdene krever det.
- Bruk åndedrettsvern med P3-filter (ikke engangsmaske)
- Bruk egnede støvler/vernesko som er lett å rengjøre
- Bruk annet nødvendig verneutstyr som er påkrevd ved arbeid i grøft

6. Arbeidsmetode

- Rør skal i størst mulig grad tas opp hele.
- Ved rørbrudd skiftes hele rørlengder framfor å kappe i rør/rørdele
- Dersom rørene må kappes: bruk verktøy som avgir minst mulig støv, eksempel grovtannet håndsag. Under saging, tilføres vann med såpe (for eksempel oppvasksåpe) for å bryte overflatespenningen og for å begrense støvutviklingen.
- NB! Hurtigrotende verktøy som vinkelsliper med kappskive, motorsag eller liknende tillates ikke brukt.
- For å unngå brekkasjer, skal rørene løftes forsiktig ut av grøfta. Rørlengder som er for tunge til å håndtere manuelt, skal løftes ut ved hjelp av løftestropper og maskinkraft.

7. Asbestavfall

- Asbestmateriale (utkappet rørdel eller hele rør) skal pakkes inn i dobbel plast og merkes: «Inneholder asbest. Innånding av støv med dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr».

- Asbestavfallet skal ikke bli liggende igjen i grøfta.
- Innpakket materiale skal transporteres på lastebil til godkjent mottak, eventuelt låses inn i container eller oppbevares på innesperret område før levering.

8. Rengjøring av utstyr

- Utstyr og materiell som har vært i kontakt med asbest, spyles på plassen før forflytning.

9. Personlig hygienetiltak

- Skotøy og regndress vaskes og spyles etter hver arbeidsøkt og etter endt arbeidsdag. Engangsklær kastes sammen med asbestavfallet.
- De som har arbeidet med asbest skal dusje etter hver arbeidsøkt, med mindre risikovurderingen åpner for annen løsning. Vaskestedet skal merkes som i punkt 3.
- Når det er brudd på rør som krever øyeblikkelig utrykning vil det ikke være praktisk å tilrettelegge for dusj på stedet. Da kan wiper eller våtservietter brukes for å vaske åndedrettsvern og ansikt. Åndedrettsvernet beholdes på under spyling av dress og skotøy.
- Vær bevisst på at kjøretøy ikke må bli forurenset med asbeststøv. Det er ikke lov å sette seg i kjøretøy med forurensete asbestklær og sko på.

Dette er et eksempel på instruks for asbestsanering av vann- og avløpsrør. Eksempelet er utarbeidet av Arbeidstilsynet i november 2019.

Merk at det kan være behov for å utvide denne instruksen for å dekke forholdene på de enkelte oppdragene.

Det kan også være behov for en instruks om andre arbeidsmiljøforhold.